

DALIドライバーコントローラー
取扱説明書Dynalite Signal
Dimmer Controllers

DDBC300-DALI

工事店・電機店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書はお客様へ必ずお渡してください。

お客様へ

この取扱説明書は必ず保管してください。

器具定格

12NC	型番	入力電圧 (VAC)	入力電流 (A)	DyNet 出力電圧	DyNet 出力電流	重量 (kg)
913703031109	DDBC300-DALI	100-240	0.5	12 VDC	200 mA	0.41

DALIドライバーコントローラーDDBC300-DALIの提供機能：




- DINレールに取り付け可能なデバイスで、制御対象の照明回路に電力を供給する分電盤に取り付けられるように設計されています。
- 一体型DALIバス電源であるため、外部電源を別途用意する必要がなく、配電盤の配線の複雑さを軽減します。
- 拡張性の高いネットワークソリューションにより最大グループサイズなどの制限がなくなります。

仕様



動作温度	0°C～40°C
保管温度	-25°C～70°C
湿度	0～90% 結露なし
保護等級	IEC汚染度2
筐体材質	ポリカーボネート

器具寸法

■ DDBC300-DALI




内容物


内容	数量	イメージ	備考
本体	1		
本取扱い説明書	1		

器具の取り付け方



① DINレールへ取付けます。



⚠ IEC汚染度 II




制御可能チャンネル

		
DALI アドレッシング 範囲	64チャンネル以下 ~128mA保証 MAX 250mA	192台以下


※前頁から続く

② Dynet信号における電源入力は下図の通り配線します。




⚠ IEC設置カテゴリⅢ

③ 送り配線は下図を参照ください。



④ 同梱のシールを管理用として保管ください。








安全上のご注意

この器具をご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を十分にご理解のうえご使用ください。

■表示の危険度区分は以下の通りです








■図記号の意味は以下の通りです




	警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱いをしたときに、傷害や物的損害に結びつく可能性があるもの

	禁止
	分解・修理 改造はしない
	触れない

	厳守
	必ずアース線を 取付ける
	必ず電源を 切って行う

	感電注意
	ケガに注意
	注意

 警告	
	電気工事は電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の取り付けは法律で禁止されています。施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。屋外で結線する場合には防水・絶縁処理を確実に行ってください。不完全な場合、感電・発火・器具不良の原因となります。
	配線工事、本製品の接続または取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。感電・火災の原因となります。
	水没する場所や水中で使用しないでください。感電・故障の原因となります。本製品重量に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。不備がありますと落下の原因となります。
	アース工事は電気設備の基準に従い確実に行ってください。感電・火災の原因となります。
	濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
	配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

 注意	
	本製品は、屋内専用です。屋外で使用しないで下さい。浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。本製品を水洗いしないでください。異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。本製品にかけやひび割れが発生しているものは使用しないでください。破損・落下の原因となります。動作温度・保管温度を守ってください。指定外の周囲温度で使用すると、部品劣化による短寿命や故障の原因となります。本器を布・紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。本製品を取り扱う際には手袋などの保護具及び長袖作業服などの保護具を使用してください。けがの恐れがあります。
	本製品の改造や部品の変更は行わないでください。故障・落下・感電・火災の原因となります。

保守・その他の留意点

設置後8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(使用条件は1日10時間使用、年間3000時間使用)
6か月に1回は右記の手順に従って自主点検を行ってください。点検せずに長期間使用し続けると、稀に発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
器具のお手入れは、柔らかい布に水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませ、絞ってから吹いてください。シンナーやベンジンなど揮発性の高いものや化学雑巾は絶対に使わないでください。

点検

安全のため「安全チェックシート」に基づき自主点検を行ってください。安全チェックリストは社団法人 日本照明工業会より発行されています。
3年に1回は工事店などの専門家による点検を受けてください。

シグニファイ ジャパン 合同会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-9-5 SGテラス8F / ライティング サポートデスク 050-5577-9379 (9:00-17:00)